

## Внимание: IP54.

### Предупреждения

1. Зарядите полностью светильник перед использованием в первый раз.
2. Следите за индикатором заряда. Вовремя заряжайте светильник.
3. При длительном хранении светильник необходимо полностью заряжать (не менее 8 часов) каждые три месяца. Для лучшей производительности, не храните светильник длительные периоды времени.
4. Убедитесь, что все переключатели выключены, когда светильник не используется.

### Утилизация



Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведённых местах, уточните это у Вашего местного органа власти.

### Гарантийные обязательства

При правильной эксплуатации светильника гарантируется его нормальная работа в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Не возмещается ущерб за дефект:

- появившийся по истечении гарантийного срока;
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировке.

### Сведения о сертификации

Светильник сертифицирован на безопасность. Сертификат соответствия № ТС RU С-НУ.АВ24.В.02306, выданный ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ «СТАНДАРТ-ТЕСТ». Адрес 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.29, на срок до 01.04.2020г.

### Фабрика-изготовитель

Жонгшан Гужен Женью Лайтинг Мануфактори

Адрес: 3F, Донгсинг Рoad, Кансан, Гужень, Жонгшан Сити, Гуангдонг, КНР.

### Импортёр

ООО «СОНЕКС» ОГРН 1107746016817

Юридический адрес: 117303, г. МОСКВА, ул. Юшуньская М., д. 1, кор. 1, эт.1 пом. I ком. 21  
ИНН7714798469 КПП 772701001 тел. 8 (495) 485-3700; 485-37-45

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «СОНЕКС» 127644, Москва, ул. Лобненская, д.18, стр.1,  
Тел. (495) 485-37-00, Факс (495) 485-37-63.


Инструкция по эксплуатации ландшафтного светодиодного переносного светильника


## IVORY LED

Арт. 358120



Дата изготовления:





Сенсорный диммер

Благодарим Вас за приобретение этого светильника. Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед использованием, для обеспечения безопасного и длительного функционирования данного продукта. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.



Сенсорный диммер:

1 нажатие  
15%



2 нажатия

50%



3 нажатия  
100%



4 нажатия  
выключение



!!!Пожалуйста, выключите и зарядите светильник в течение минимум 30 минут перед использованием.

!!!Закройте заглушку USB после зарядки, чтобы обеспечить хорошую водонепроницаемость.

!!!Красный индикатор будет мигать каждые 2 секунды, когда заряд батареи станет меньше 30%; каждую секунду, когда заряд батареи станет ниже 10%, а затем выключиться.

!!!Зеленый индикатор будет мигать каждую 1 секунду во время зарядки и продолжать светиться при полной зарядке.

!!!Пожалуйста, обратите внимание, когда светильник выключен (ВЫКЛ.), ни одна его функция работать не будет (диммер, индикаторы заряда батареи и т.д.);

!!!Никогда не замыкайте вход и выход светильника, просто перезапустите его с помощью выключателя.

Встроенный аккумулятор и литиевая батарея Не заменяемые!!!	 Max 6-8 часов	Низкий заряд батареи Батарея заряжается	Мигает красный индикатор Горит зелёный индикатор	Ёмкость батареи 18650 / 2600mAh*3
---	-------------------	--	---	--------------------------------------

	IP54	 Вкл/Выкл	 Max 6ч.		 Кабель micro USB Длина - 1 метр
--	------	--------------	-------------	--	--