



# СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Артикулы 359602 - 359611

Коллекция OVER

Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Назначение и область применения

### Основные параметры светильника:

### Комплект поставки:

#### Порядок монтажа светильника

### Техническое обслуживание:

#### Указания по безопасности:

#### Утилизация:

### Гарантийные обязательства:

#### !!!Обратите внимание

### Способы монтажа:

Настоящее Руководство по эксплуатации сопровождает накладные светильники, предназначенные для общего освещения жилых помещений, отдельных вспомогательных помещений и мебели. Применимально к этому светильник может быть декоративным, обычным, пылевлагозащищенным и мебельным.

Нормируемое напряжение питания – 12В или 220В – указано на светильнике.  
Потребляемая мощность - указана на светильнике.

Применяемый источник света – галогенная лампа накаливания, зеркальная лампа накаливания, светодиоды.

Тип цоколя – GU10, G4, GX5.3, G9, E14 или E27- обычно указан на светильнике.

Количество ламп – 1, или несколько светодиодов.

Срок службы – не менее 5 лет с момента продажи конечному потребителю.

Степень защиты пылевлагозащищенного светильника IP указана на светильнике.

Светильник в сборе. Настоящее руководство по эксплуатации. Упаковка.

**!!!Монтаж светильника должен производиться квалифицированным персоналом с соответствующими для этого полномочиями.**

**Крепление с помощью подвесов:** Для подвесного крепления необходимо использовать специальные комплекты подвесов (в комплект не входит - приобретается отдельно).

Закрепите скобу на потолке винтами, установите карабин на задней стороне светильника. Проденьте трос в скобу крепления подвеса.

Пропустите кабель через отверстие в крышке подвеса, затем подключите светильник к сети 220В.

Установка завершена!

**Техническое обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом с соответствующими для этого полномочиями.**

Монтаж и техническое обслуживание светильника должны производиться только при отключенной сети питания.

Не применять источники света мощностью более указанной в маркировке светильника.


Светильник не содержит дорогостоящих или токсичных материалов требующих специальной утилизации. Утилизация производится обычным способом через предприятия вторсырья.

При правильной эксплуатации светильника гарантируется его нормальная работа в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Не возмещает ущерб за дефект:


- появившийся по истечении гарантийного срока;
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировании.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.




По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс»-127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1, Тел. (495) 485-37-00 Факс: (495) 485-37-63

Дата изготовления:




ЕАС


## Установка светильников подвесным способом



## Установка светильников накладным способом



## Схема сбора светильников «в линию»



## Схема сбора светильников «в систему» с использованием светильников-соединителей

